

Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010

| Miele | | WWR760WPS | |
|--|------------|-------------------|--|
| Identificatie van het model | | PWash2.0&TDosXL&V | |
| Nominale capaciteit ¹ | kg | 9,0 | |
| Energie-efficiëntieklasse | | A+++ | |
| A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt) | | | |
| Jaarlijks energieverbruik (AE _c) ² | kWh/jaar | 130 | |
| Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading) | kWh | 0,74 | |
| Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading) | kWh | 0,55 | |
| Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading) | kWh | 0,35 | |
| Gewogen energieverbruik in uitstand (P _o) | W | 0,30 | |
| Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i) | W | 0,30 | |
| Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW _c) ³ | liter/jaar | 11.000 | |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | | A | |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt) | | | |
| Maximale centrifugesnelheid ⁴ | 1/min | 1.600 | |
| Resterend vochtgehalte ⁴ | % | 44 | |
| Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁵ | | Katoen | |
| Programmatijd standaardprogramma | | 60/40 met pijl | |
| "Katoen 60°C" (volledige lading) | min | 179 | |
| "Katoen 60°C" (gedeeltelijke lading) | min | 179 | |
| "Katoen 40°C" (gedeeltelijke lading) | min | 179 | |
| Duur van de sluimerstand (T _i) ⁶ | min | 15 | |
| Geluidsemisatie via de lucht | | | |
| Wassen ⁷ | re 1 pW | 46 | |
| Centrifugeren ⁷ | re 1 pW | 72 | |
| Inbouwapparaat | | - | |
| Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus. | | | |
| <p>● Ja, aanwezig</p> <p>¹ in kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is</p> <p>² Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p>³ Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.</p> <p>⁴ Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.</p> <p>⁵ Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.</p> <p>⁶ indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie</p> <p>⁷ bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading</p> | | | |